

How to: D-PFM881 Richtfunkstrecke einrichten

Lösung: Es werden 2 X D-PFM881 benötigt 1 X Accesspoint und 1 X Client

Nachfolgend sind nur Verwendungsbeispiele, die Konstellation kann natürlich vor Ort sich ganz anders gestalten!

Hier die Accesspoint Beschreibung ("Senderseite")



- 1. PFM881
- 2. POE Injektor (nur Dieser funktioniert in Verbindung mit dem PFM881
- 3. Befestigungsschellen für die Befestigung
- 4. LAN Ausgang für z.B.: den Router / Switch Anschluss Port 4 oder 5
- 5. LAN Ausgang für z.B.: den Laptop / PC zum programmieren

Die empfohlene Installationshöhe beträgt 4 m ohne Hindernisse (→ Sichtverbindung, Hochspannungsleitungen können auch ehebliche Störungen erzeugen), ohne zwischen zwei Punkten. Die tatsächliche Installationshöhe wird durch die Installationsumgebung bestimmt.



Hier die Client Beschreibung ("Empfängerseite")



- 1. PFM881
- 2. POE Injektor (nur Dieser funktioniert in Verbindung mit dem PFM881
- 3. Befestigungsschellen für die Befestigung
- 4. LAN Ausgang für z.B.: die Kamera / Switch Anschluss Port 4 oder 5
- 5. LAN Ausgang für z.B.: den Laptop / PC zum programmieren

Als erstes verbinden wir einen D-PFM881 mit dem Poe Injektor und ein LAN Kabel an den PFM oder in den LAN Anschluss des Injektors. Hier wird nachfolgend der PFM881 als Accesspoint eingestellt.



Dazu muss die IP Range des Netzwerkadapters des Laptops / PC geändert werden.

Dazu auf das NW Symbol gehen → Netzwerk und... klicken.



Dann Auf Adapteroptionen klicken



Dann auf die aktive Netzwerkschnittstelle gehe, hier ist es die Docking Station



Rechte Maustaste → Eigenschaften → TCPIP V4 markieren → Eigenschaften





Dann die IP Adresse umstellen auf z.Bsp.: 192.168.1.100 und Subnetzmaske auf 255.255.255.0 ändern

Eigenschaften von In	ternetprotokoll, Version	4 (TCP/IPv4)	×				
Allgemein							
IP-Einstellungen kön Netzwerk diese Funk Netzwerkadministrat	nen automatisch zugewies tion unterstützt. Wenden or, um die geeigneten IP-I	sen werden, wenn das Sie sich andernfalls an d Einstellungen zu beziehe	len n.				
O IP-Adresse aut	omatisch beziehen						
Folgende IP-Ad	resse verwenden:						
IP-Adresse:	192 .	168 . 1 . 100					
Subnetzmaske:	255	255.255.0					
Standardgateway	: .						
	esse automatisch deziehe Serveradressen verwende	n:					
Bevorzunter DNS-	Server:						
Alternativer DNS	Server.						
Alternativer DN3-							
Einstellungen b	eim Beenden überprüfen	Erweitert					
	[OK Abbre	chen				
Dann mit e	inem Browse	er					
Auf die IP g	ehen 192.16	8.1.36					
0							
Benutzer: r	oot						
Passwort: a	ndmin						
		6 • 5					
Links auf Se	ettings rechts	auf Netwo	rk				
Hier ist sch	on mal die Fe	este IP verge	eben				
		(iç		()	<u>=0</u>	ß	G
Status		Wireles	5	Network	Traffic	Service	System
	Network						
ø		Network Mode	Bridge Mode				
Settings		Management VLAN					
	& Management Interface						
*		IP Protocol	Static IP				IPv4 DHCP Server
Tools		IPv4 Address	255.255.254.0				
		IPv4 Gateway	172.16.0.1				
		IPv4 DNS	172.16.0.3				
		IPv4 Secondary DNS	8.8.8.8		\searrow		
		STP	1500				
		mito(oyte)					

Dann oben auf Save klicken und 2 Minuten warten,

hier ist es die 172.16.0.42, Subnetz, GW und DNS auch entsprechend anpassen.

Bitte wählen Sie 2 freie IP Adressen aus Ihrem Netzwerk mit den entsprechenden weiteren Netzwerkeinstellungen.



Dasselbe auch mit dem PFM881 Client, er bekommt die Adresse

Network Mode Management VLAN	Bridge Mode V	
IP Protocol	Static IP 🗸 🗸	IPv4 DHCP Server
IPv4 Address	172.16.0.43	
IPv4 Netmask	255.255.254.0	
IPv4 Gateway	172.16.0.1	Ν
IPv4 DNS	172.16.0.3	\z
IPv4 Secondary DNS	8.8.8.8	
STP		
MTU(Byte)	1500	

Dann stellen wir den Netzwerkadapter des PC / Laptops wieder auf DHCP, siehe Seite 4

Nach Einbindung des Accesspoints in das vorhandene Netzwerk gehen wir auf die IP Adresse hier ist es die 172.16.0.42 → Settings → Wireless

	Windes	55	Network	Traffic	Service	System	
@ Wireless Settings							
	Radio Select	WiFi(5G)			Enable		
😤 Radio Settings							
Basic Settings							
	Country/Region	Test			Frequency(Channel)	Auto \vee	
	Channel Width	4009Hz			Automatic Channel List	4020 4025 4030 40 Select	
					Transmit Power	27	
Advanced Settings					Transmit Power	0 27	
Advanced Settings	802.11 Mode	802.11a/n			Transmit Power AutoACK	02	
Advanced Settings	802.11 Mede Max TX Rate	802.11a/n MCS15			Transmit Power AutoACK TDMA		
Advanced Settings	803.11 Mode Max TX Rate MiMO	802.11a/n MC515 2			Transmit Power AutoACK TDMA <i>JTrans</i>	Diatle V	
Advanced Settings	803.11 Mode Max TX Rate MBAD	802.112/n MCS15 2			Transmit Power AutoACK TDMA /Trans DCS	Daable v	
Advanced Settings	802.11 Mode Mex TX Rate MilaO	002.11a/n MCS15 2			Transmit Forwar AutoACK TDMA JTrans DCS	Daable v	
Advanced Settings	802.11 Mode Mee TX Bate MiMO 91	802.11a/n MCS15 2	C Strangelion	Wire	Transmit Power AutoACK TDMA JTrans OCS Sees Mode	C 27	

Dort auf Edit unten rechts → Wireless Mode auf Accesspoint einstellen, Name und Passwort bitte erst auf dem Client einstellen, da Dieser sonst nicht mehr erreichbar ist.

Auf \rightarrow Complete \rightarrow Save oben rechts nicht vergessen.

Basic Settings				
SSID	Dahua_5G	Wireless Mode	Access Point	
Hide SSID		Encryption	WPA2-PSK	
		Key	1234567890abd	©_
Advanced Settings				J
Client Isolation				
Speed Limit				
MAC Filtering				



Dazu wird dann an der Client Seite IP Adresse 17.16.0.43

SSID Dahua_56 Wireless Mode Clent ~ BSSID Encryption WPA2-PSK ~ Key 1234567890abc © Advanced Settings	Basic Settings					^
BSID Encryption WPA2-PSK V Key 1234567890abc © Advanced Settings	SSID	Dahua_5G	Wireless Mode	Client	~	
Key 1234567890abc	BSSID		Encryption	WPA2-PSK	~	
Advanced Settings			Key	1234567890abc	٢	
	Advanced Settings					~
				Ŋ		

der Wireless Mode Client ausgewählt. Auf → Complete → Save oben rechts nicht vergessen.

Wenn dann die beiden Komponenten sich "sehen" können, sollte nach 2-3 Minuten ein Signal zu sehen sein. Dieses ist hier zu finden auf der AP als auch Client Seite hier zu sehen. Dazu kann Dieses auch genutzt werden, um die optimalen Standorte zu wählen. Hier die Leistungs / Übertragungsinformation vom Hersteller bei -74dBm werden 65Mbps übertragen.

ahua						root Wizard
1 Status		Ping IP	Link Test	Antenna Alignment	Spectrum Analyzer	
	E Antenna Alignment					
Settings	Radio Select	Stop				
*	0 dBm -					
Tools	-20 dBm	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
	-40 dBm -					
	-60 dBm -					
	-80 dBm -					
	-96 dBm					5

Somit ist die Übertragung gewährleistet.

Wenn sie das Zugangspasswort ändern möchten, ist es da zu Ändern

anua								 enot Wizard Save Logout
1 Statu		Wirele	* 55	Network	Traffic	Co. Service	System	
Sandy	G System							
Settings		Device Name Language Login Timesut Backup Configuration Upload Configuration	WreisseBrdge English Unimited Generate Back Select File	up Uplaad Archive				
	Firmware Management	Ore talk internation opport						
		Restore Factory Setting Reboot Firmware Update	Perform Reset Reboot Select File	Upload Fermione				
	Account Management	Modify User Account Old Password New Password	•	0				
		www.rawakord.verncabon						



Wie gesagt, nicht BEIDE Module gleichzeitig ins Netzwerk stecken!!!!

WLAN SSID als auch Passwort erst am Client ändern dann am AP, und ein paar Minuten warten.